


01. 為什麼我在水下 GPS 測不到距離呢？ 有甚麼方式可以改善？

因為 GPS 在水下無法收訊，所以建議使用自由式會比較容易收到 GPS 訊號，因為自由式泳姿在換氣時手臂會在水面上，此時 GPS 定位就較容易。

02. 在室內泳池游了 200 公尺，但為甚麼記錄多了幾百公尺？

遇到多種案例，碰到的大多是距離變多，根據上述說明，手錶是透過伸直手臂的動作來判斷趟數，所以在游泳的過程中，要注意划水的規律性，記得前進時手臂不要放在前方過久，手錶會以為你已經回程，多記一趟，請盡量避免分解動作等姿勢練習，距離差異的問題將會改善。

當伸直手臂的時間太長的時候，
距離可能會被重複計算。



若划水時往下潛的動作太大，有可能會將自由式誤判為蝶式。

03. 泳池游泳不靠 GPS 是怎麼計算游泳距離的呢？

因為在室內無法接收到 GPS 訊號，所以無法依靠 GPS 來量測游泳距離，因此必須先設定好泳池長度，內建長度有 25 公尺、33.3 公尺、50 公尺、25 碼、33.3 碼、50 碼或自訂泳池長度 (公尺或碼)。

依賴蹬牆後的伸直手臂動作後自動採記一趟。

04. 為什麼我的泳姿辨識功能不太準確呀？

手錶內有許多教練或運動員的游泳姿勢，所以可以透過你手臂的擺動來判斷你使用的是哪一種泳姿。

如果泳姿判別錯誤的話，建議可以找教練來確認泳姿並調整！

05. 游露天游泳池時，要使用開放式游泳還是泳池游泳呢？

因為建築物的形狀或設計可能會影響到 GPS 的收訊，所以當在露天游泳池建議使用室內記錄模式來紀錄會比較好哦，除非你身處於類似日月潭的環境，那就可以使用室外模式來記錄了。若發生沒有記錄到距離時，請先確認手錶選擇的是否為泳池模式。